

RØGUDLUFTNING

MEKANISK



QUICK GUIDE

1

MODULER

Monter modulerne.

2

ADRESSER

Indstil adresser på blå DIP-switch

0 - 29: Aktiveringstryk

30 - 59: UNI-RKS.

3

INSTALLATION

Fortrådning mellem kontrolenhed

- Moduler
- Aktiveringstryk
- Frekvensomformer: indstil parameter
(*se næste side for liste*).

4

OPSÆTNING/DRIFT

- OK holdes inde i 5 sek.
- Indlæs moduler
- Gem og Exit
- Systemstatus: Standby.

PARAMETERLISTE – FC101

STANDARD PROGRAMMERINGSLISTE TIL ABV		
1-20	kW på motor [kW]	Motorpladeaflysning
1-22	Volt	Motorpladeaflysning
1-23	Frekvens	
1-24	Motorstrøm [A]	Motorpladeaflysning
1-25	Motor Nominel Hastighed [RPM]	Motorpladeaflysning
1-28	Motoromdrejnings-check	[0] Off
1-29	Motor Adaptation - AMA	[1] Enable
1-73	Flying start	[1] Catch and Control
3-41	Ramp UP time 1	[s] ca. 20 sek.
3-42	Ramp Down time 1	[s] ca. 20 sek.
5-10	Terminal 18	[37] Fire Mode
5-12	Terminal 27	[0] NO OPERATION
5-40	Funktionsrelæ	[3] Drive rdy / REM CTRL
6-14	Terminal 53 Low Feedback	[0]
6-15	Terminal 53 high Feedback	[50]
24-00	Fire Mode	[2] Aktiv - kør fremad
24-01	Fire mode konfiguration	[0] Åben sløjfe
24-09	FM Alarm Handling	[0] Trip+Reset, Critical Alarms